



The original Portable Barbecue

Bruksanvisning

Før bruk:

- Fjern kokeplaten i støpejern ved hjelp av de to håndtakene som følger med
- Kontroller at restbeholderen står under hullet i plata. Det anbefales å bytte ut beholderen med en ny før hver grilling, eller påse at den er tom før ny grill settes i gang
- Fyll brenneren med pellets inntil ca. 10 mm fra de øvre hullene Sjekk at det ikke kommer pellets ut av brenneren, hvis dette skjer må de tas ut av grillen.
- Bruk pellets av god kvalitet
- Plasser en opptenningsbrikett på pelletsen
- For å tenne briketten, bruk lange fyrstikker eller en lang tenner for å unngå mulig risiko for brannskader
- Vent til flammen er homogen, ca 10 minutter fra opptenning
- Sett støpejernsplater på plass, på se at hullet er over restbeholderen.

Vedlikehold og rengjøring:

- Pass på at grillen er avkjølt før vedlikeholdsarbeid
- Brenneren må rengjøres for å få best mulig effekt:
 - Løft av støpejernsplater
 - Fjern brenneren, tøm den for forbrenningsrester, rengjør hullene i bunnen av kurven før den settes på plass.
- Støpejernsplaten:
 - Fjern eventuelle sotrester under platen, som kan dannes i kontakt med flammen, med en børste
 - Stekeområdet kan rengjøres med vanlig oppvaskmiddel.
- Utvendig tørkes den av med en fuktig klut

