



SV **OBS! VAR GOD HANTERA OCH INSTALLERA DÖRREN FÖRSIKTIGT EFTERSOM HÄRDAT GLAS KAN GÅ SÖNDER OM DESS HÖRN ELLER KANT STÖTER MOT EN HÅRD YTA!**

Installation av dörren kräver två personer!

1. Lägg dörren på golvet med glasdelens öppningsriktning uppåt. Sedan ska den ena personen hålla glasdelen öppen medan den andra personen tar bort transportlisten. Om man vill ändra dörrens öppningsriktning ska den andra personen flytta överliggaren till dörrkarmens andra kortsida.
2. För att undvika att glaset brister under installationen ska pappförpackningen som följde med dörren läggas på golvet under dörröppningen för att få ett mjukare underlag.
3. Flytta dörren försiktigt till dörröppningen och ställ den i dörröppningen så att den ena personen håller glasdelen öppen medan den andra personen håller i dörrkarmens sidor.
4. Använd vattenpass vid installation av karmen och använd kilar vid behov för att justera karmens läge. Börja med att montera fast karmsidan med glasinfästningen i dörröppningen med hjälp av skruvar. Sedan kan man stänga glasdörren för att kontrollera att de övriga karmsidorna sitter korrekt i dörröppningen och att dörren kan stängas fritt.
5. Sätt horisontalstöden på karmen och täta fogarna mellan karmen och dörröppningen med byggsaum.
6. Beroende på den aktuella typen av gångjärn kan glasets läge justeras med hjälp av dem genom att justera gångjärnens invändiga bultar och/eller skruva loss gångjärnens huvudbultar och skjuta glaset till det önskade läget.
7. Om dörrsatsen inkluderar ett rullås och låset behöver justeras vid installation kan det göras genom att skruva på rullåssets justeringsbult så att låset fungerar fritt men dörren stängs tätt.
8. Montera dörrens handtag och kåporna för gångjärnen beroende på den aktuella typen av gångjärn samt sätt täcklock på fästhål i karmen.

För att dörren ska hålla i många år rekommenderar vi att rengöra dörrglaset regelbundet med glasrengöringsmedel samt vid behov justera låset och även gångjärnen för att dörren ska kunna stängas fritt.

